

AUDI A7 4G CODIERUNG

Batterieladezustand im MMI PLUS aktivieren

Im MMI PLUS haben Sie die Möglichkeit beim Audi A7 4G8 die Batterieanzeige zu aktivieren.

Folgende Codierung ist anzuwenden:

1. Freischaltung des Hidden Menue für das MMI PLUS
1. STG 5F (Infotainment) auswählen
2. STG Anpassung -> Funktion 10
3. Kanalnummer 06
4. Neu setzen auf: 1
5. Das Hidden-Menu lässt sich mit der Tastenkombination Car + Menue (beide Taste zusammen) öffnen, wobei man als erstes die Car-Taste drücken muss. (Vorher bitte im CAR Menü auf Systemeinstellungen wechseln)



6. Nun im Hidden Menue unter diagnose -> settings den Punkt 'import multimedia' entsprechend anpassen:
7. Select "car"
8. Select "cardevextdevicelist"
9. Check the "Battery" checkbox
10. Press return key
11. Select "carmenuoperation"
12. Set the battery value to 5
13. Press return key
14. Press CAR key (exit hidden menu)

Gurtwarner deaktivieren / abschalten

Im Schalttafeleinsatz haben Sie die Möglichkeit beim Audi A7 4G8 den Gurtwarner zu deaktivieren, abzuschalten.

Folgende Codierung ist anzuwenden:

1. STG 17 (Schalttafel) auswählen
2. STG Lange Codierung -> Funktion 07
3. Byte 0
4. Bit 4 deaktivieren

Beifahrerspiegelabsenkung bei Rückwärtsfahrt

Im Türsteuergerät Beifahrer haben Sie die Möglichkeit beim Audi A7 4G8 die Beifahrerspiegelabsenkung zu aktivieren. Funktioniert nur wenn der Spiegelverstellungsschalter auf die Beifahrerseite eingestellt ist und sobald der Rückwärtsgang eingelegt wird.

Folgende Codierung ist anzuwenden:

1. STG 52 (Türelekt. Beifahr.) auswählen
2. STG Lange Codierung -> Funktion 07
3. Byte 04
4. Bit 2 aktivieren
Bit 3 aktivieren

Aktivierung Motorvorwärmung bei verbauter Original Standheizung

Im Steuergerät der Standheizung haben Sie die Möglichkeit beim Audi A7 4G und verbauter Original Standheizung (Eberspächer) die Motorvorwärmung zu aktivieren. Bei Werksauslieferung ist das Verhalten der Standheizung so, dass lediglich der Innenraum vorgewärmt wird. Für die Abtrennung Innenraum zu Motorraum ist das Ventil N-279 zuständig. Mit der aufgelisteten Codierung wird das Ventil deaktiviert und so die Ausstrahlung der Heizwirkung in den Motorkreislauf ermöglicht.

Folgende Codierung ist anzuwenden:

1. STG 18 (Standheizung) auswählen
2. STG Lange Codierung -> Funktion 07
3. Byte 0
4. Bit 3 deaktivieren

Bedienung der TFL (Tagfahrlicht) Einstellmöglichkeiten über das MMI

Beim Audi A6 4G haben Sie die Möglichkeit die Bedienung der Einstellmöglichkeiten des Tagfahrlichtes (TFL) über das MMI zu aktivieren

Folgende Codierung ist anzuwenden:

1. STG 09 (Bordnetz) auswählen
2. STG Lange Codierung -> Funktion 07
3. Byte 03
4. Bit 0 aktivieren

Zeigertest / Zeigerausschlag / Zeigerwischen / Inszenierung aktivieren

Im Steuergerät der Schalttafel (Kombiinstrument) haben Sie die Möglichkeit beim Audi A7 4G den Zeigertest zu aktivieren. Bei Zündung an gehen somit alle Zeiger im KI kurz auf Anschlag sowie anschließend wieder in die Grundstellung zurück.

Folgende Codierung ist anzuwenden:

1. STG 17 (Schalttafel) auswählen
2. STG Lange Codierung -> Funktion 07
3. Byte 1
4. Bit 0 aktivieren

Abbiegelicht bei Lenkeinschlag über Nebelscheinwerfer (NSW)

Im Bordnetzsteuergerät haben Sie die Möglichkeit beim Audi A7 4G das Abbiegelicht zu aktivieren. Somit werden bei bis zu 39 km/h die Nebelscheinwerfer bei entsprechendem Lenkeinschlag als Abbiegelicht (links oder rechts) eingeschaltet.

Folgende Codierung ist anzuwenden:

1. STG 09 (Bordnetz) auswählen
2. STG Lange Codierung -> Funktion 07
3. Byte 0
4. Bit 1 aktivieren
5. Bit 2 aktivieren

6. Byte 4
7. Bit 0 aktivieren